



Mintavételi ajánlás és tájékoztató lakossági vízvizsgálatokhoz

Mintavétel előtti teendők:

Folyamatosan üzemelő (nincs pangó víz) kútnál 5 perces kifolyatás után végezzük a mintavételt. Az edény töltése közben a csaphoz (kifolyó szelephez) nyúlni vagy annak állását változtatni nem szabad.

Szakaszosan üzemelő kutat mintavétel előtt legalább annyi ideig kell üzemeltetni, tisztító szivattyúzást végezni, míg a benne lévő vízmennyiség legalább háromszorosát kitermelte.

Ásott kút esetében, ha a szivattyúzás nem oldható meg, akkor kézi vízkitermeléssel a kútban lévő vízmennyiség legalább kétszeresét emelje ki, és ezt követően vegye a mintát. Ha ez nem hajtható végre (nincs elegendő víz pld.), ezt a mintaleadásnál jelezze.

Mintatároláshoz megfelelő edény:

1-1,5 literes műanyag ásványvizes flakon

Mintavétel:

➤ Miután a megfelelő vízmennyiséget kifolyatta vagy kiszivattyúzta, a flakont öblítse át a vizsgálandó vízzel.



(Ne használjon olyan flakont, amiben előtte ásványvízen vagy ivóvízen kívül más folyadék is volt és ne használjon mosogatószerrel a tisztításhoz).

➤ A flakont töltsé színültig a vizsgálandó vízzel.

➤ Kupakkal zárja le, és mihamarabb juttassa be a laboratóriumba.



Ha aznap nem tudja behozni a mintát, szállításig tárolja hűvös helyen.

A vízvizsgálat eredményét e-mailben küldjük, értékeléssel és összehasonlítható határértékekkel.



1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.



www.vizkemia.hu



1-2124157